

### Hilfeseiten




1 Hauptseite "Regelmäßigkeit"






# 2 Wegstreckenzähler (Trip) ändern




# 3 Zeitmessung (Chrono)












### 4 Seite "Fahrer"




# 5 Seite "Verbindingsetappe"







Ankunftszeit an nächster Zeitkontrolle (CH):



# 6 Konfiguration








#### 6.1 Konfiguration und Test der Infrarot-Fernbedienung und der Tastenbox





### 6.2 Konfiguration-Sensoren, Eichung ...

















### 6.3 ZR-Management: Entfernungen/Geschwindigkeiten







#### 6.4 Automatische GPS Korrekturen





Version 240918 - © CRISARTECH 2024 - Page 8 sur 16


















### 6.5 Halbauto Korrekturen oder "gravel crew"




## 6.6 Einstellung Datum / Uhrzeit


automatische Synchronisation per GPS:





manuelle Einstellung:



### 6.7 Führungs Optionen








### 6.8 Konfiguration anzeigen

Drücken Sie auf die Miniaturansichten unerwünschter Seiten. Ein Kreuz zeigt an, dass sie nicht mehr angezeigt werden.

Drücken Sie in der unteren rechten Ecke, um die Standardseite auszuwählen (grünes Häkchen). Drücken Sie die Schaltfläche "Config", um die Anzeige bestimmter Seiten zu konfigurieren:




Drücken Sie das Feld mit der Farbpalette, um die Textfarbe festzulegen:




Seite "Co-Pilot" optionale Anzeigen aktivieren



Seite "Fahrer" (konfiguriert auch das RP380/400, wenn es angeschlossen ist):





#### 6.9 Aufzeichnen von Dateien



