




Pagine di aiuto



1 pagina "Regolarità" (pagina principale)



2 Modifica distanze



3 Cronometro



1 : selezionare



2 : avviare alla partenza del giro di riferimento

... ogni fine turno viene rilevato automaticamente!

Modalità circuito con giro di riferimento
Con aiuto GPS
 (selez. "Correz. dist. GPS" nelle Opzioni guida)

Utilizzare il pulsante "Stop" alla fine dell'ultimo giro

Numero di giri effettuati
 0 : giro di riferimento → 4 C

1 : selezionare



2 : avviare alla partenza del giro di riferimento

poi...

...premere il pulsante a ogni passaggio sulla linea di cronometraggio (premere sul cronometro se non appare il bottone)

Numero di giri effettuati
 0 : giro di riferimento → 4 C

Utilizzare il pulsante "Stop" alla fine dell'ultimo giro

Modalità circuito con giro di riferimento
Senza aiuto GPS

1 : deselezionare



3 : partenza al passaggio sulla linea di cronometraggio

poi...

...premere il pulsante a ogni passaggio sulla linea di cronometraggio (premere sul cronometro se non appare il bottone)

Numero di giri effettuati → 4 C


Utilizzare il pulsante "Stop" alla fine dell'ultimo giro

Modalità circuito senza giro di riferimento


2 : inserire la velocità imposta, misurata o calcolata




4 Pagina « pilota »




5 Pagina « ltransferimento »






Regolazione dell'ora di arrivo al C.O. :




6 Configurazione





6.1 Configurazione e test del telecomando a infrarossi e della pulsantiera



6.2 Configurazione sonde, etalonnage...



Monitoraggio sensori ruota :

(aiuto per collegare i sensori)

Per confrontare ruota S con ruota D

errore massimo tollerato prima dell'avviso

distanza di monitoraggio

Pop up visualizzato se rilevato errore:

Per confrontare ruote con GPS

Dare un nome alla calibrazione

Compensazione pressione centrifuga dei pneumatici (modalità esperto)

Correzioni "Montagna"

Modificare la taratura in movimento o bt +/- 1m (esclusa modalità principiante)

Inserire qui il valore di calibrazione, se conosciuto

Coefficiente da applicare alle calibrazioni

Calibrazione ruote o OBD

Aggiungerre o togliere 0.1 m. per km (tasto +/- 1 m. del telecomando)


Incollare il coeff. della normalizzazione o correzioni manuali

Calibrazione GPS (controllare riquadro pagina prec.)




Aggiungerre o togliere 1 m. per km (tasto +/- 10 m. del telecomando)

Validare




Annulare





6.3 Gestione distanze / velocità in ZR




6.4 Gestione delle correzioni automatiche tramite GPS







6.5 Gestione note di apertura



6.6 Impostazione data / ora

in sincronizzazione automatica tramite GPS:



regolazione manuale:



6.7 Opzioni di guida

Attivare le note di correzione semi-automatica o 'ricognitori'

Visualizzazione di 1/100 di secondo

Opzione per daltonici

Calcolo anticipo/ritardo 2 volte più veloce

La guida per differenza di velocità è consigliata per evitare l'effetto "yo-yo"

Beep di conto alla rovescia per tubature italiane (opzione)

Inversione rosso/verde dei LED o del display

Aumentare per meno bip, ma meno preciso (non in principiante)

Suono : grave per rallentare o acuto per accelerare.

Impostare il livello qui o sul telecomando:

Regolazione della potenza dell'illuminazione (schermo e LED)

Attivare la funzione di correzione auto. con GPS

Per 2 avvisi quando si avvicina fine distanza

Se T1 non viene reimpostato a 0 all'inizio della ZR

La modifica della media è misurata da Trip2 è sostituito da Trip1

La rimessa a 0 di T1 rimette T2 a 0

Info. sulle differenze di distanza dal GPS (modalità esperto)

T2 = T1 0.0 T1 -> T2 0.0

+/- X % pour % calib.

Per tener conto correzioni da +/- 1 a 10 m. nell'affinamento della calib.

6.8 Configurazione dei display

Premi le miniature delle pagine indesiderate. Una croce indica che non sono più visualizzati.
 Premere nell'angolo in basso a destra per selezionare la pagina predefinita (segno di spunta verde).
 Premere il pulsante "Config" per configurare la visualizzazione di alcune pagine:




Premere il pulsante con la tavolozza dei colori per configurare il colore del testo:



Pagina "Copilota", eliminare le visualizzazioni cliccando sopra ognuna :



Pagina "Pilota" (configura anche l'RP380/400 se collegato):



6.9 Record di file

